

Standard przycisków Loxone



Jedno dotknięcie

Dotykając największego środkowego obszaru, włączasz światło i przełączasz pomiędzy wcześniej ustawionymi scenami świetlnymi.

Cztery mniejsze obszary dotykowe w rogach służą do sterowania systemem zacielenia i muzyką.



Kilka dotknięć

Aby zmienić źródło muzyki, naciskasz dwukrotnie prawy górny róg przycisku, aby ją zupełnie wyłączyć – dwukrotnie prawy dolny róg.

Dwa dotknięcia środkowego obszaru wyłączają wszystko w całym pomieszczeniu.

Trzykrotne dotknięcie środkowego obszaru przycisku powoduje wyłączenie całego domu i załączenie alarmu.